

QUY TRÌNH SƠN S500 BÓNG 100%

COMPANY PROFILE

BƯỚC 1

LAU MÀU E250 (THEO MÀU CHỈ ĐỊNH)

- Pha 1kg màu lau trong pha 500g dung môi chàm khô khuấy đều
- Dùng dụng cụ tinh màu chỉ định khuấy đều sau đó dùng rẻ hay con lăn lau đều trên bề mặt sao cho ướt đều
- Dùng rẻ sạch lau lại cho sạch không để màu thừa bám trên gỗ để khô 30 phút

BƯỚC 2 : PHUN LÓT LẦN 1

- Dùng lót S500 hòa tỷ lệ
2 lót +1 đóng rắn +1 dung môi khuấy đều
để 5 đến 10 phút cho sơn tan hết
- Dùng súng phun ướt đều đi khoảng 3 phút xong để khô 8 - 24 tiếng
 - Dùng nhám 240 - 320 chà sát chân gỗ

PHUN LÓT LẦN 2

- Dùng lót S500 hòa tỷ lệ
2 lót +1 đóng rắn +1 dung môi khuấy đều
để 5 đến 10 phút cho sơn tan hết
- Dùng súng phun ướt đều đi khoảng 4 phút xong để khô 8 - 24 tiếng
 - Dùng nhám 400 và xoa lại bằng tay 600-800 sau đó dùng màu dặm lại cho đều
 - Dùng nhám 1000 xoa nhẹ cho hết sạn

BƯỚC 3 PHỦ BÓNG S500 CLASSIC

- Tỷ lệ pha : 2 bóng +1 đóng rắn +1 dung môi
- Khuấy đều để khoảng 5-10 phút cho tan sơn
 - Dùng súng phun sơn phun đều cho sơn ra từ từ lên bóng mỏng khoảng 3 phút để thời gian khoảng 3-5 phút cho se bề mặt sau đó đi thêm 3 phút cho căng bề mặt sau đó để khô 24 - 48 tiếng mới đánh bóng)
 - Lưu ý .
 - Nên sử dụng dung môi lót đồng bộ sẽ đẹp hơn và thời gian sử dụng lâu hơn hạn chế bị lỗi do sơn

